

Aansluiten vario Atics vlak

1. Sluit de spoelenkabels aan op de bovenzijde van de generator (afdekken met metalen plaatje en plastic klinknagel)
2. Verbind de sensorkabel 9F aansluiting op de generator
3. Verbind de LIN - Bediening met de LIN – aansluitkabel (78.38900.0xx)

