

Fehlermeldungen vom Digitalbedienungen (E2)

Fehler Nr.	Digital-Bedienungen	Beschreibung	Mögliche Ursachen	Massnahmen
E2-02	LIN Knebel	Systemintegrität	Beschädigter LIN Knebel	Ersetzen Sie den LIN Knebel
E2-03	FlexTouch	Tasten Dauerbetätigung	Wasser oder Kochgeschirr auf dem Bedienteil des Ceranglases	Kochstelle reinigen
			Taster defekt	Bedienung ersetzen
	LIN Knebel	Doppelseitenkontrolle verloren	Busknoten für die Doppelseitenkontrolle	Überprüfen Sie die LIN Bus Verbindung
E2-05	LIN Knebel und FlexTouch	LIN Bus nicht verbunden	Keine Kommunikation	LIN Bus Verbindung Überprüfen // Ersetzen des Anschlusskabels
E2-06	LIN Knebel	LIN-Bus-Kollision	Adressenkonflikt	Überprüfen LIN Adresse des Knebels (Id) // prüfen LIN-Bus-Anschluss
			Jumper entbrecht oder aus falsche Position	Kontrolliere ob die Jumper da ist, und auf der richtige Position
E2-10	LIN Knebel und FlexTouch	Leitungsbruch	Verbindungskabel zwischen Tastatur und Generator defekt	Kabelverbindung überprüfen, eventuell Kabel ersetzen
		Falsche ID	Digitalbedienung hat falsche ID	Generator ausschalten und DIP-Schalter richtig einstellen
E2-11	FlexTouch	Selbstdiagnose-Fehler	Die Selbstdiagnose der Software hat einen Fehler festgestellt	Sollte dieser Fehler durn Netz aus / Netz ein nicht behoben werden können, den Kundendienst kontaktieren
E2-13	FlexTouch	Konfigurationsdaten ungültig	Das Gerät hat keine gültigen Konfigurationsdaten gefunden	Kundendienst kontaktieren
E2-14	LIN Knebel und FlexTouch	Versorgungsspannung	Problem mit der Versorgungsspannung der Bedienung oder Kabel	Prüf die LIN anschluss auf die Generator und der Kabel (siehe Werte unter)
		Kabelfehler	Falsche Kabel angeschlossen	Prüf ob die richtige Kabel genützt ist.
E2-20	LIN Knebel und FlexTouch	Kompatibilität der LIN Version	LIN Version ist nicht kompatibel	Kundendienst kontaktieren
E2-φφ	LIN Knebel und FlexTouch	Unbekannter Fehler	Es ist ein Fehler aufgetreten, dessen Ursache unbekannt ist	Kundendienst kontaktieren

