

## Aansluiten vario Atics Wok

1. Sluit de spoelenkabels aan op de bovenzijde van de generator (afdekken met metalen plaatje en kunststof klinknagel)
2. Verbind de sensorkabel 9W aansluiting op de generator
3. Verbind de LIN - Bediening met de LIN – aansluitkabel (78.38900.0xx)

